



Rysunek sposobu wykonania naprawy przerwanej sieci drenarskiej

KOLIZJA Z SIECIĄ DRENARSKĄ



SCHEMAT PRZEKROCZENIA I ODBUDOWY SIECI DRENARSKIEJ

- rys. a) Widok z góry
rys. b) Przekrój poprzeczny drenowania
rys. c) Przekrój podłużny drenowania

WYMIARY I UMOCNIEŃIA	
1	Projektowany rurociąg
2	Ręczny zasyp wykopu z ubiciem warstwami gr. 20cm
3	Podsypka żwirowa grubości 5cm-10cm szer. 40cm
4	Podkład z desek 240x46mm lub (200+170)x32mm
5	Istniejący saczek drenarski Ø5,0cm-20,0cm
a	Długość podparcia o grunt rodzimy minimum 20cm
b	Szerokość wykopu minimum 40cm

